Mc-82
Manual del Usuario

Botón Encendido / Cambio de modo
Botón Activación filmación / cámara fotográfica (comienzo-pausa)
Botón de activación del LED / Láser
Luz láser
LEDS blancas
Lente de la cámara





Carga de la batería

1. La unidad posee una batería interna recargable. Debe cargarse completamente antes del primer uso, toma 4 horas la carga completa inicial.

   Existen dos formas de recarga de la batería.

   - Inserte el extremo del cable usb al puerto mini USB de la cámara, conectando el otro extremo al adaptador AC 220v incluido y este a un tomacorriente. La demora aproximada es de 3 horas.
   - Inserte el extremo del cable usb al puerto mini USB de la cámara, mientras que el otro extremo se enchufa al puerto USB de la PC. Demora aproximadamente 6 horas.

2. La luz incorporada titilará en amarillo como indicación de que se encuentra cargándose. Cuando se apague, estará completamente cargada. En ese momento puede desenchufarse con tranquilidad.

El dispositivo posee una autonomía aproximada de 4 horas. Puede usarse mientras se carga vía el adaptador AC a tomacorriente.

Iniciación

Es necesario que inserte la memoria en el slot para Micro SD y la batería en su slot, de lo contrario no podrá efectuar ninguna función.

Funcionamiento

Encendido de la cámara: mantener presionado el botón de *encendido/cambio de modo* por 2 segundos, veremos cómo enciende una luz violeta LED alrededor de los botones del dispositivo, y luego pasa a azul, emitiendo un pitido. La cámara está lista para usarse (*stand-by*), por defecto en modo filmación (luz azul)

Selección de modo: presionar el mismo botón *Cambio de modo* para elegir entre las funciones VIDEO y FOTOGRAFIA. La luz **azul** indica la función cámara de video, mientras que la **roja** indica que está en modo de toma de fotografías.

Activación del modo seleccionado:

- Modo **Video**:

Activar: una vez seleccionada la función presionar el botón de *Activación*. Hará un pitido y titilará la luz azul, comenzando a grabar.

Desactivar: presionar nuevamente el botón Activación, de esta manera dejara de filmar y volverá a *stand-by*. Esto automáticamente guardará lo filmado en un archivo .AVI dentro de la memoria micro-SD.

- Modo **Fotografía**:

Seleccionar la función correspondiente: cuando la luz sea **roja** indicará que se ha establecido el modo para tomar fotos. Presionar el botón de *Activación* y la luz titilará, emitiendo un pitido a su vez. Eso indica que se ha tomado una fotografía y se ha guardado como formato imagen dentro de la memoria micro-SD.
Automáticamente regresa a modo *stand-by* para realizar nuevas capturas.

Características de la cámara:

- **LED** y **luz láser**

La cámara incluye dos LEDs de alto brillo y una luz láser, que permiten grabar en condiciones de oscuridad.

- La luz láser iluminará el objetivo deseado por alrededor de 30 segundos, para apagarse posteriormente.
- Las luces LEDs se mantienen encendidas con el propósito de grabar video y tomar fotos mejorando la calidad del color y de luz del ambiente.

Apagado

En cualquier Modo, simplemente mantenga presionado el botón *encendido / apagado* hasta que la luz indicadora azul desaparezca luego de titilar tres veces. Emitirá un sonido también como indicación.

- <u>Auto-apagado</u>: En ambos Modos, la unidad se apagará automáticamente si la memoria micro-SD ha completado su capacidad, o si la batería se descarga, o no se presiona botón alguno en el lapso de 3 minutos.

Transferencia de datos

Conecte la cámara con el cable USB a la PC y el dispositivo nos ofrecerá utilizarse como memoria externa, o como cámara para la PC. Seleccionar la opción deseada con el botón confirmar y listo.

Tips

Desconecte de forma segura la cámara de la computadora
No sobrecargue el dispositivo para evitar dañar los archivos
Arrastre los archivos almacenados en la memoria de la carpeta establecida al Escritorio o a otra carpeta alternativa.